

Firmware-update VTH-Monitore (Das firmware-update lässt sich <u>ausschließlich!</u> mit dem Dahua ConfigTool durchführen)

Und so wird's gemacht:





